

PROCÉDURE DE MISE À JOUR VERSION 1.201 LANTEK II



1. Copiez le fichier téléchargé **LT2_1_201.IDL** sur votre clé USB
2. Insérez votre clé USB dans le **LANTEK II**. Raccordez-le au secteur puis mettez le sous tension.
3. Attendez 1 à 2 secondes puis appuyez sur le bouton « Escape » jusqu'à ce que le sablier apparaisse sur le haut de l'écran et relâcher le bouton « Escape ».
4. La migration sera de 10 minutes environ, l'appareil s'éteindra et redémarrera automatiquement. Pour terminer la migration du **LANTEK II**, poussez sur la touche **F1**
5. Raccordez également l'injecteur sur secteur et mettez-le sous tension
6. Raccordez l'injecteur au **LANTEK II**, avec un cordon RJ45 puis sélectionner la fonction **calibrage terrain** sur l'appareil
7. Un message apparaît vous proposant de migrer l'injecteur : poussez sur la touche **F1**
8. La migration de l'injecteur prendra plusieurs minutes aussi, **ne pas l'éteindre !**
A la fin de la migration, l'injecteur s'éteindra et redémarrera automatiquement. La migration est terminée.
9. Exécuter un calibrage terrain normal en utilisant les deux cordons RJ45.