

ÉTALONNAGE TERRAIN DU LANTEK

Opération à réaliser impérativement au début d'un chantier, une fois par jour, avec des cordons RJ45

→ avec ceux fournis avec votre LANTEK

→ avec des cordons RJ45 standards de très bonne qualité

Cordon 1 : Cordon RJ45 qui sera utilisé sur l'injecteur

Cordon 2 : Cordon RJ45 qui sera utilisé sur le Lantek

Choisir la fonction "Étalonnage terrain" sur le menu principal



Étape 1 : Relier les 2 unités avec le cordon 1 puis presser F1 **Start** (Début)



Étape 2 : Retirer le cordon 1.
Relier les 2 unités avec le cordon 2 puis presser F1 **Start** (Début)



Étape 3 : Débrancher le cordon 2 de l'injecteur, il reste connecté uniquement côté testeur "ouvert"
puis presser **Start** (Début) sur le Lantek

Étape 4 : Connecter le cordon 1 sur l'injecteur en "ouvert",
puis presser **AUTO TEST** sur l'injecteur

